

TZ-DCH820



TZ-DCH821



TZ-DCH800



1 設定したいチャンネルを視聴中に、  
お好み選局  を約 3 秒間押して、  
[お好み設定]画面を表示させる



↑ テレビ画面の真ん中に表示されます ↑

お好み選局  の 1 ページ目の 1 ~ 12 に登録したチャンネルが、リモコンの数字ボタンで選局できるようになります。

2 ▲▼◀▶ ボタンで登録したい場所を選び、**決定** ボタンを押す

● 設定したチャンネルを削除するとき

→ ▲▼◀▶ ボタンで選び  を 1 秒以上押す