

# ワンタッチ選局の設定方法

TZ-LS300PW・ハードディスク内蔵 TZ-HDW600P・611PW

1  を押す

2 ▼ボタンで[設定する]を選び、決定を押す

3 ▼ボタンで[設置設定]を選び、決定を押す

4 [チャンネル設定]を選び、決定を押す

5 [CATV]を選び、決定を押す

6 登録または修正したい行を選び、決定を押す

CATVチャンネル設定			
リモコン	CH	チャンネル	種類
1	334	時代劇専門チャンネル	テレビ
2	---		
3	---		
4			

7 ◀▶ボタンで[CH]を修正する

リモコン番号設定 1	
CH	434
チャンネル名	時代劇専門 HD
種類	テレビ

8 修正が終わったら、 を押す

