

ワンタッチ選局の設定方法

ハードディスク内蔵 TZ-HDT621PW

1  を押す

2 [設定メニュー] を選び、 を押す

3     ボタンで [放送設定] を選び、
 を押す

4 [設置設定] を選び、 を押す

5 [チャンネル設定] を選び、 を押す

6 [CATV] を選び、 を押す

7 登録または修正したい行を選び、 を押す

CATVチャンネル設定			
リモコン	CH	チャンネル	種類
1	334	時代劇専門チャンネル	テレビ
2	333	FOX	テレビ
3

8   で [CH] を修正する

リモコン番号設定 1	
CH	< 434 >
チャンネル名	時代劇専門HD
種類	テレビ

9 修正が終わったら、 を押す

