


ワンタッチ選局の設定方法

ブルーレイ内蔵 TZ-BDT920PW

- 1  を押す
- 2 ◀ ボタンで左のページへ進み、**[放送設定]**を選び、**決定**を押す
- 3 **[設置設定]**を選び、**決定**を押す
- 4 **[チャンネル設定]**を選び、**決定**を押す
- 5 **[CATV]**を選び、**決定**を押す
- 6 登録または修正したい行を選び、**決定**を押す

Po	CH	チャンネル	種類
1	334	時代劇専門チャンネル	テレビ
2	---		
3	---		
4			

- 7 **[CH]**を修正し、 を押す

CH	434
チャンネル名	時代劇専門HD
種類	テレビ

- 8 修正が終わったら、 を押す



Panasonic
CATV