

ワンタッチ選局の設定方法

4Kチューナー内蔵 BD-V570・5700R

1 **メニュー** を押す

2 ① ◀▶ ボタンで**[設定する]**に合わせ、
② **[番組視聴設定]**を選んで、**決定** を押す



3 ▲▼ ボタンで**[ワンタッチ・お好み選局設定]**を選び、**決定** または ▶ を押す

4 ▲▼ ボタンで放送サービスを切り換え、
◀▶ ボタンでチャンネル一覧を切り換える

5 ▲▼ ボタンで設定したいチャンネルを選び、
リモコンで設定したい数字 **1 あ** ~ **12 改行** を押す



● 設定したチャンネルを削除するとき
→ ▲▼ ボタンでチャンネルを選び、
設定された数字と同じ数字ボタンを押す

6 **決定** を押す

