


# ワンタッチ選局の設定方法

## パイオニア BD-V371L

- 1 ナビ ボタンを押す
- 2 ↑↓ ボタンで[設定]を選び、決定 を押す
- 3 [ワンタッチ・お好み選局設定]を選び、決定 を押す
- 4 ↑↓ ボタンで放送サービスを切換え、↑↓ ボタンでチャンネルを選び、設定したい数字 1 あ ~ 12 改行 を押す



●設定したチャンネルを削除するとき  
→↑↓ボタンでチャンネルを選び、  
設定された数字と同じ数字ボタンを  
押す

- 5 決定 を押す

