








ワンタッチ選局の設定方法

ブルーレイ内蔵 TZ-BDT910P

- 1  を押す
- 2 [その他の機能へ]を選び、 を押す
- 3 [放送設定]を選び、 を押す
- 4 [設置設定]を選び、 を押す
- 5 [チャンネル設定]を選び、 を押す
- 6 [CATV]を選び、 を押す
- 7 登録または修正したい行を選び、 を押す

Po	CH	チャンネル	種類
1	334	時代劇専門チャンネル	テレビ
2	---		
3	---		
4			

- 8 [CH]を修正し、 を押す

Po 番号設定 1	
CH	434
チャンネル名	時代劇専門HD
種類	テレビ

- 9 修正が終わったら、 を押す

